



Дополнительные материалы, используемые при монтаже светосигнального оборудования на вертолетных площадках

Примечание. Перечень дополнительных материалов, используемых при монтаже светосигнального оборудования, определяется на этапе проектирования

Кабельная продукция		Необходима для создания единой системы энергообеспечения светосигнального оборудования
Коннекторы		Необходимы для соединения отдельных сегментов кабеля и светосигнального оборудования
Гофрированные трубы		Необходимы для защиты кабеля, укладываемого в грунт
Сигнальная лента		Необходима для укладки в траншеи поверх проложенных кабелей, питающих светосигнальное оборудование
Кронштейны типа "игла"		Требуются для монтажа огней на нетвердую поверхность, например, грунт
Утяжеляющие плиты		Требуются для доукомплектования надземных огней с целью сделать их мобильными и свободно перемещать. Огни с утяжеляющей плитой противостоят реактивной струе вертолета МИ-8 без опрокидывания
Визир		Необходим для выравнивания горизонтального уровня при монтаже углубленных огней и указателей глассады
Мастика для монтажа огней		Необходима для монтажа углубленных огней и их закрепления в твердых покрытиях вертолетных площадок
Метизы		Болты, гайки, шайбы и прочие крепежные изделия для монтажа светосигнального оборудования
Прочее		Изделия из металла для монтажа контура заземления, материалы для закладных устройств и др.